

# Landis+Gyr ZMB 120 T213

3 x 230 / 400V 10(80)A




## Compteur à 4 cadrans

(\* Certains n'ont que deux cadrans, ne possèdent pas les cadrans 3 et 4).

Touche pour défilement des cadrans

Numéro de compteur



## Lecture manuelle

Appuyer brièvement une 1<sup>re</sup> fois  
= Test affichage

Appuyer brièvement une 2<sup>e</sup> fois  
= N° du compteur

Appuyer brièvement une 3<sup>e</sup> fois  
= Cadran 1 (AA)

Appuyer brièvement une 4<sup>e</sup> fois  
= Cadran 2 (AB)

Appuyer brièvement une 5<sup>e</sup> fois  
= Cadran 3 (AC) \*

Appuyer brièvement une 6<sup>e</sup> fois  
= Cadran 4 (AD) \*

