## Landis+Gyr ZMD 310

3 x 230 / 400V - 10(80)A



# Compteur à 2 cadrans avec mesure de la puissance

Mesure l'injection dans le réseau, indique également l'énergie réactive.

Touches pour défilement des cadrans (haut, bas)

Numéro de compteur



#### Lecture manuelle

Appuyer brièvement une 1<sup>re</sup> fois = Test affichage

Appuyer brièvement une 2° fois = Std-Data

Appuyer 3 secondes une 3° fois = F.F


Appuyer 3 secondes une 4° fois = N°propriété

Appuyer 3 secondes une 5° fois = Nb de remise à zéro (n)

Appuyer 3 secondes une 6° fois = P. cumulé +A (PC)

Appuyer 3 secondes une 7° fois = P. cumulé –A

Appuyer 3 secondes une 8° fois = P. max. en cours +A





### Landis+Gyr ZMD 310

3 x 230 / 400V - 10(80)A



kW Appuyer 3 secondes une 9° fois XXXX 2.6.1 = P. max. en cours -A Appuyer 3 secondes une 10° fois 1.8.1 XXXXXX = Cadran 1 +A (AA) kWh Appuyer 3 secondes une 11° fois XXXXXX = Cadran 2 +A (AB) Appuyer 3 secondes une 12<sup>e</sup> fois kWh 2.8.1 XXXXXX = Cadran 1 -A (CA) Appuyer 3 secondes une 13° fois kWh 2.8.2 XXXXXX = Cadran 2 -A (CB) Appuyer 3 secondes une 14° fois karh 3.8.1 XXXXXX = Cadran 1 +R (RA) Appuyer 3 secondes une 15° fois XXXXXX 3.8.2 = Cadran 2 +R (RB) Appuyer 3 secondes une 16° fois karh 4.8.1 XXXXXX = Cadran 1 -R (CC) Appuyer 3 secondes une 17° fois XXXXXX = Cadran 2 -R (CD) 4.8.2 Appuyer 3 secondes une 18° fois karh XXXXXX = Cadran 1 +Ri Appuyer 3 secondes une 19° fois XXXXXX= Cadran 2 +Ri 5.8.2 Appuyer 3 secondes une 20° fois karh 6.8.1 XXXXXX = Cadran 1 +Rc Appuyer 3 secondes une 21° fois 6.8.2 XXXXXX = Cadran 2 +Rc Appuyer 3 secondes une 22° fois karh XXXXXX = Cadran 1 -Ri 7.8.1 Appuyer 3 secondes une 23° fois 7.8.2 **XXXXXX** = Cadran 2 -Ri

Appuyer 3 secondes une 24e fois 8.8.1 XXXXXX = Cadran 1 -Rc karh Appuyer 3 secondes une 25° fois 8.8.2 XXXXXX = Cadran 2 -Rc Appuyer 3 secondes une 26° fois XX:XX:XX 0.9.1 = Heures Appuyer 3 secondes une 27° fois 0.9.2 XX-XX-XX = Date Appuyer 3 secondes une 28° fois **END** = Fin



#### Remarque

Le bouton «Haut» permet de remonter au cadran précédent. Pour afficher les valeurs enregistrées à la fin de chaque mois, faire un appui bref.