

# Landis+Gyr ZMR 120 AC

3 x 230 / 400V – 10(80)A



## Compteur à 2 cadrans

Mesure l'injection dans le réseau.

Touche pour défilement

Numéro de compteur



## Lecture manuelle

Appuyer brièvement une 1<sup>re</sup> fois  
= Test affichage

Appuyer brièvement une 2<sup>e</sup> fois  
= Puissance en cours

Appuyer brièvement une 3<sup>e</sup> fois  
= (Consommation) cadran 1

Appuyer brièvement une 4<sup>e</sup> fois  
= (Consommation) cadran 2

Appuyer brièvement une 5<sup>e</sup> fois  
= Injection dans le réseau cadran 1

Appuyer brièvement une 6<sup>e</sup> fois  
= Injection dans le réseau cadran 2

Appuyer brièvement une 7<sup>e</sup> fois

