Compteur Iskra

Mode d'emploi

Prise CII
pour interface client

Touche pour défilement

Bouton de réenclenchement
(utilisation uniquement
pour des cas spéciaux)

N° de propriété
du compteur

Scannez moi pour revenir sur notre page

romande-energie.ch/electricite/compteurs-intelligents

- **Appuyez 1x :** L'écran rétroéclairé
- **Appuyez 2x :** L'écran affiche tous les segments
- **Appuyez 3x :** L'écran affiche «std DAta», presser jusqu'à afficher «enter», relâcher
- **Appuyez 4x :** F.F.O registre des événements
- **Appuyez 5x :** C.1.4 PARAM_ID
- **Appuyez 6x :** 0.9.2 Date
- **Appuyez 7x :** 0.9.1 Heure
- **Appuyez 8x :** C.1.0 N° de série (Device ID 1)
- **Appuyez 9x :** N° GR (Device ID 2)
- **Appuyez 10x :** 1.7.0 Puissance en cours consommée
- **Appuyez 11x :** 2.7.0 Puissance en cours production
- **Appuyez 12x :** 1.8.1 Consommation heures pleines
- **Appuyez 13x :** 1.8.2 Consommation heures creuses
- **Appuyez 14x :** 2.8.1 Production heures pleines
- **Appuyez 15x :** 2.8.2 Production heures creuses
- **Appuyez 16x :** 1.8.0 Consommation globale (heures pleines et heures creuses)
- **Appuyez 17x :** 2.8.0 Production globale (heures pleines et heures creuses)
- **Appuyez 18x :** 3.8.0 Réactif consommation globale
- **Appuyez 19x :** 4.8.0 Réactif production globale
- **Appuyez 20x :** 5.8.0 Réactif consommation cadran 1
- **Appuyez 21x :** 6.8.0 Réactif consommation cadran 2
- **Appuyez 22x :** 7.8.0 Réactif production cadran 3
- **Appuyez 23x :** 8.8.0 Réactif production cadran 4
- **Appuyez 24x :** 1.6.0 Puissance max consommation
- **Appuyez 25x :** 1.6.0 Puissance max consommation date
- **Appuyez 26x :** 1.6.0 Puissance max consommation heure
- **Appuyez 27x :** 2.6.0 Puissance max production
- **Appuyez 28x :** 2.6.0 Puissance max production date
- **Appuyez 29x :** 2.6.0 Puissance max production heure
- **Appuyez 30x :** 0.2.0 Identifiant Firmware actif
- **Appuyez 31x :** 0.2.0 Signature Firmware actif
- **Appuyez 32x :** END